

Montering av Lian utadslående vindusdør

Installation of Lian Patio Door

Les dette før du
starter monteringen!

Read these instructions
carefully before
installation.

Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling og at det ikke er feil eller mangler. Det er viktig at dette gjøres før montering. Skader som har oppstått etter at produktet er levert byggeplass, er mottakers ansvar.

Gå nøye gjennom monteringsanvisningen og utfør monteringen med stor nøyaktighet. Bli ikke produktet riktig montert i forhold til beskrivelsen er Lian uten reklamasjonsansvar.



Make sure that the products are identical to those ordered and that nothing is missing or faulty. It is important that this be done before installation. Any damage that occurs after the product has been delivered on site will be the client's responsibility. Check and follow the assembly instructions very carefully. If the product is not correctly installed according to instructions, the manufacturer, Lian, cannot be held responsible.



Skan QR-kode for mer informasjon
Scan QR-code for more information



Følg anvisningen nøye

Du har nå mottatt et kvalitetsprodukt som fortjener din største oppmerksomhet. Følg denne anvisningen punkt for punkt, og du er sikret at produktet fungerer optimalt.

Follow the instruction manual carefully

🇬🇧 You are now in possession of a quality product that deserves your full attention. Follow the instruction manual step-by-step to ensure optimal results.



1

Kiler, klosser, justeringshylser og skruer. Klosser skal brukes under dører og vinduer. Kiler og justeringshylser kan brukes på sider.

🇬🇧 Shims, blocks, adjustment sleeves and screws. Blocks are to be used under doors and windows. Shims and adjustment sleeves are to be used on jambs.



2

Underlaget må være helt plant. Bruk laser eller vater. Godt forarbeid sikrer godt resultat.

🇬🇧 The sill plate must be completely level and smooth. Use a laser or a spirit level. Thorough and careful preparation ensures good results.



3

Klosser festes med avstand c/c 200mm. Er ikke underlaget rett, må dette rettes opp med klossene. Klossene MÅ være 80 mm lange, slik at den ytre labben på terskel får støtte.

🇬🇧 The blocks should be attached at a distance of c/c 200mm. If the sill plate is not level, it should be aligned with the blocks. The blocks MUST be 80mm in length, in order to properly support the outer foot of the sill.



4


Kontroller terskel er i vater og karmen i lodd.

🇬🇧 Ensure that the sills are level and that the side panels are in the correct vertical position.



5

Bildet viser riktig kiling av dør. Kontroller at diagonaler er like.

 The picture shows the correct shimming of the door. Ensure that corner-to-corner diagonal measurements are identical.



Skan QR-kode for mer informasjon
Scan QR-code for more information


Se våre monteringsanvisninger
for andre Lian produkter

See our assembly instructions
for other Lian products



6


Døren monteres enten med kiler eller hylser. Benyttes kiler og skruer, skal det kiles ved hver skruer. Benyttes hylser, kiles det først, men kiler kan fjernes når hylser er skrudd ut. NB! Døren har dobbelt sett med forborringer på hengsleside, og det er meget viktig at også ytre hull benyttes og har god forankring. Dette for å forhindre vridning av karm ved åpning av dør.

 The door is fitted either with shims or with adjustment sleeves. If shims and screws are used, each screw must be shimmed. If adjustment sleeves are used, shims should be used first but can then be removed once the adjustment sleeves are screwed to the frame. NB! The door has a double set of screw holes on the hinge side and it is very important to make use of the exterior holes as well, so that it is attached properly. This prevents torsion of the door casing when opening.



7


Det er viktig med stabilt underlag under terskel. Ytterste labb på terskel MÅ ha god og solid understøttelse.

 It is important that the sill plate is on a level surface. The outer foot of the doorsill MUST be placed on a solid and sturdy base.



8

Montering av spillblikk. Spillblikk MÅ monteres i sporet på terskel som vist på bildet. Legg om nødvendig en fugesteng i sporet før monteringen av blikk.

 Assembly of the drip flashing MUST be mounted in the groove on the sill, as shown in the diagram. If necessary, place a sealant in the groove before mounting the drip flashing.



Lian Trevarefabrikk AS

Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra, Telefon 72 45 02 22, Telefax 72 45 02 20, E-mail: firmapost@lian.no, www.lian.no