

Montering av Lian Heve-/skyvedør

Installation of Lian Lift and Sliding Door

Les dette før du
starter monteringen!

Read these instructions
carefully before
installation.

Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling og at det ikke er feil eller mangler. Det er viktig at dette gjøres før montering. Skader som har oppstått etter at produktet er levert byggeplass, er mottakers ansvar.

Gå nøye gjennom monteringsanvisningen og utfør monteringen med stor nøyaktighet. Bli ikke produktet riktig montert i forhold til beskrivelsen er Lian uten reklamasjonsansvar.

En heve/skyvedør kan veie inntil 650 kg totalt, og skyvedelen inntil 320 kg. Understøttelse av terskel må plasseres korrekt og må dimensjoneres for opptredende last.



Make sure that the products are identical to those ordered and that nothing is missing or faulty. It is important that this is done before installation. Any damage that occurs after the product has been delivered on site will be the client's responsibility. Check and follow the assembly instructions very carefully. If the product is not correctly installed according to instructions, the manufacturer, Lian, cannot be held responsible.

**Maximum weight of sliding door 650 kg.
Maximum weight of sliding part 320 kg.
Threshold support must be positioned correctly and dimensioned for acting load.**



Skan QR-kode for mer informasjon
Scan QR-code for more information



Følg anvisningen nøye

Du har nå et kvalitetsprodukt som fortjener din største oppmerksomhet. Følg denne anvisningen punkt for punkt, og du er sikret at produktet fungerer optimalt.

Follow the instruction manual carefully

🇬🇧 You are now in possession of a quality product which deserves your full attention. Follow the instruction manual step-by-step to ensure optimal results.



1

Kiler, klosser, justeringshylser og skruer. Klosser skal brukes under dører og vinduer. Kiler og justeringshylser kan brukes på sider.

🇬🇧 Shims, blocks, adjustment sleeves and screws. Blocks are to be used under doors and windows. Shims and adjustment sleeves are to be used on jambs.

2

Våre produkter leveres som vist på bildet under, behørig sikret og forberedt for transport og håndtering. NB! Døren må ikke løftes etter vrideren. Det vil skade beslaget.

🇬🇧 Our products are delivered as shown (see picture below), properly secured and ready for transportation and handling. IMPORTANT! Do NOT lift the door by its handle, since this will damage the fastening.





3 Underlaget må være helt plant. Bruk laser eller vater. Godt forarbeid sikrer godt resultat.

🇬🇧 The sill plate must be completely level and smooth. Use a laser or a spirit level. Thorough and careful preparation ensures good results.




4 Klosser festes med avstand c/c 200mm. Er ikke underlaget plant, må dette rettes opp med klossene. Klossene MÅ være minimum 120mm lange, slik at den ytre labben på terskel får god støtte. Tykkelsen på klossene må gi tilfredstillende plass for isolasjon og fuge.

🇬🇧 The blocks should be attached at a distance of c/c 200mm. If the sill plate is not level, it should be aligned with the blocks. The blocks **MUST** be minimum 120mm in length, in order to properly support the outer foot of the doorsill. The diameter of the blocks should allow for adequate space for insulation and sealant.



5 Kontroller med vater etter at klosser er montert.

🇬🇧 After the blocks have been attached, check the sill plate with a spirit level.



Heve/skyvedør
sett fra utsiden


🇬🇧 Sliding door
External view

6

Det er viktig med stabilt underlag under terskel. Ytterste labb på terskel MÅ ha god og solid understøttelse.

🇬🇧 It is important that the sill plate is on a level surface. The outer foot of the doorsill **MUST** be placed on a solid and sturdy base.

7



Korrekt oppklossing av terskel er meget viktig for dørens funksjon. Bildet viser riktig plassering av kloss. Her er det gjort plass til fuge utvendig og innvendig.

🇬🇧 It is very important for the functionality of the door that the blocks are placed correctly under the doorsill. The picture shows the correct installation. As shown in the picture, available space has been left for sealant, both on the inside and the outside.

VIKTIG! Kontrollpunkter / Important! checkpoints

Bildet under viser en korrekt klosset skyvedør, i tillegg må følgende kontrolleres.

- Sjekk at terskel er i vater, og karmen i lodd.
- Diagonaler skal være like.
- Sjekk at det er lik avstand mellom dørrblad og karm oppe og nede. Se utsnitt.
- Døren monteres enten med kiler eller hylser. Benyttes kiler og skruer, skal det kiles ved hver skrue. Benyttes hylser, kiles det først, men kiler kan fjernes når hylser er skrudd ut til stenderverk.

🇬🇧 The picture below shows a correctly shimmed sliding door. The following must also be checked:

- Ensure that the sills are level and that the side panels are in the correct position.
- Corner-to-corner diagonal measurements should be identical.
- Ensure that the distance between the door leaf and the sills above and below are the same. See diagram.
- The door is fitted either with shims or with adjustment sleeves. If shims and screws are used, each screw must be shimmed. If adjustment sleeves are used, shims should be used first but can then be removed once the adjustment sleeves are screwed to the frame.

8





Skan QR-kode for mer informasjon
Scan QR-code for more information

Se forøvrig monteringsanvisninger for alle våre produkter på www.lian.no

See our assembly instructions for other Lian products www.lian.no



9

Diagonaler skal være like.

🇬🇧 Corner-to-corner diagonal measurements must be identical.



10

Sjekk at det er lik avstand mellom dørblad og karm oppe og nede.

🇬🇧 Ensure that the distance between the door leaf and the sills above and below are the same.



11

Terskelbeslag MÅ monteres i sporet på terskel som vist på bildet. Legg om nødvendig en fugestreg i sporet før montering av beslag.

🇬🇧 Assembly of the drip flashing MUST be mounted in the groove on the sill, as shown in the diagram. If necessary, place a sealant in the groove before mounting the drip flashing.



Lian Trevarefabrikk AS

Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra, Telefon 72 45 02 22, E-mail: firmapost@lian.no, www.lian.no